

Mode d'emploi

Station thermomètre radio-pilotée standard

142071013

Contenu :

1 station
1 mode d'emploi
1 émetteur de température

Ce dont vous aurez besoin pour commencer :

2 piles AAA
2 piles AAA

Heure

Votre appareil est équipé d'une horloge radio-pilotée. Une fois les piles insérées, l'heure se règle automatiquement. La synchronisation de l'appareil avec le signal temporel peut prendre jusque 24 heures. Veuillez n'entreprendre aucun autre réglage avant la synchronisation de l'heure ! La touche [▲] vous permet d'opter pour l'affichage 12h ou 24h.

Alarme

Appuyez sur le bouton [ALARM] pendant quelques instants afin de parvenir au mode de réglage de la première alarme. Utilisez [▼/▲] pour régler l'heure. Confirmez en appuyant sur [ALARM] puis réglez les minutes de la même manière. Terminez la procédure en appuyant de nouveau sur la touche [ALARM]. Pour activer/désactiver l'alarme, appuyez (plusieurs fois) sur [▲] dans le mode Alarme. Le symbole de la cloche sur l'écran indique que l'alarme a été activée. Lorsque l'alarme sonne, vous pouvez la régler sur la fonction Arrêt momentané en appuyant sur la touche [SNOOZE] (le symbole de la cloche indique l'activation) ; pour la désactiver, appuyez sur [ALARME] (le symbole de la cloche ne brille plus). Pour quitter le mode Alarme, appuyez sur [SET].

Thermomètre / Émetteur radio :

Lorsque vous mettez l'émetteur en service, ce dernier doit dans un premier temps ne pas se situer à plus d'un mètre du récepteur. Insérez les piles dans l'émetteur au cours des 2 min. suivant la mise en service du récepteur. La température s'affiche alors automatiquement sur le récepteur. Placez ensuite l'émetteur dans un rayon de diffusion radio de 25 mètres (les murs et autres obstacles réduisent la portée). Vérifiez si la liaison est toujours présente. La touche [▼] vous permet de passer de l'affichage de la température en °F à l'affichage de la température en °C.

Maximum Minimum

La touche [MAX/MIN] vous permet de commuter entre l'affichage de la température la plus élevée/la plus basse (actuelle) depuis la dernière suppression des valeurs enregistrées. Pour supprimer la mémoire, appuyez quelques instants sur [MAX/MIN] pendant l'affichage Max/Min.

Informations complémentaires

Pour obtenir davantage d'informations sur les possibilités de réglage, l'horloge radio-pilotée, les problèmes d'émission et de réception radio, la garantie, les données techniques, les piles requises et la déclaration de conformité, veuillez consulter le site

www.kochthermometer.eu et entrer le terme de recherche "14207".

Concise Manual

Wireless Thermometer Standard 142071013

Content:

1x Station
1x Manual
1x Temperature transmitter

What you need before you start:

2 x Batteries AAA
2 x Batteries AAA

Time

Your device is equipped with a radio clock. The time will be set automatically on inserting the batteries. It may take up to 24 hours before the device is synchronized with the time signal. Do not make any other adjustments until the time is synchronized. You can switch the display between 12/24 h by pressing [▲]

Alarm

Press and hold [ALARM] to move to the alarm-setting mode for the first alarm. Now set the hour using [▼/▲]. Confirm by pressing [ALARM] and then set the minutes in the same way. Finish the process by pressing [ALARM]. You can de/activate the alarm by pressing [▲] several times in alarm mode. If the alarm is activated, this will be shown by the bell symbol on the display. You can set a sounding alarm to snooze by pressing [SNOOZE] (activation can be seen by the flashing bell symbol on the display) or by pressing [ALARM] (bell symbol stops flashing); the alarm will then be switched off. Quit alarm mode by pressing [SET].

Thermometer / Radio transmitter:

When you operate the transmitter, it should initially be no further than 1 m from the receiver. Insert the batteries in the transmitter within 2 minutes of operating the receiver. The temperature will then appear automatically on the receiver. Then set up the transmitter within the radio range of 25 m (walls and obstacles will reduce the range).

Check to see that the connection still exists. You can switch the temperature display between °F and °C by pressing [▼].

Maximum, minimum

By pressing [MAX/MIN], you can switch the display between the highest/lowest (/current) temperature since the last memory deletion. You can delete the memory by pressing and holding down [MAX/MIN] when Min/Max is displayed.

Further information

Further possible settings/information on the subjects of the radio clock, radio problems, guarantee, technical data, battery requirements and conformity declaration can be found in the additional instructions for use and at: www.kochthermometer.eu, using the search term "14207".

Funktemperaturstation Standard 142071013

Was Sie benötigen bevor Sie loslegen:

2 x Batterie AAA

2 x Batterie AAA

Uhrzeit

Ihr Gerät ist mit einer Funkuhr ausgestattet. Nach Einlegen der Batterien wird die Uhrzeit automatisch eingestellt. Es kann bis zu 24h dauern, bis das Gerät mit dem Zeitsignal synchronisiert ist. Nehmen Sie keine weiteren Einstellungen vor, bis die Uhrzeit synchronisiert ist! Durch Drücken von [▲] schalten Sie zwischen der Anzeige 12/24h um.

Weckalarm

Drücken und halten Sie [ALARM], um in den Modus zur Alarmeinstellung des ersten Weckalarms zu gelangen. Stellen Sie nun die Stunden mittels [▼/▲] ein. Bestätigen Sie mit [ALARM] und stellen Sie danach die Minuten analog ein. Schliessen Sie den Vorgang mit [ALARM] ab. Den Weckalarm de-/aktivieren Sie durch (mehrmaligen) Druck auf [▲] im Alarmmodus. Ist der Alarm aktiviert, ist dies am Glockensymbol im Display ersichtlich. Einen ertönenden Alarm können Sie auf Wiederweckruf stellen indem Sie [SNOOZE] drücken (Aktivierung am "blinkenden Glockensymbol im Display ersichtlich) oder indem Sie [ALARM] drücken (Glockensymbol blinkt nicht mehr), der Alarm ist dann abgeschaltet. Den Alarmmodus verlassen Sie durch Druck auf [SET].

Thermometer / Funksender:

Wenn Sie den Sender in Betrieb nehmen, sollte dieser zunächst nicht weiter als 1m vom Empfänger entfernt sein. Legen Sie die Batterien innerhalb von 2 Min nachdem Sie den Empfänger in Betrieb genommen haben in den Sender ein. Die Temperatur erscheint dann automatisch am Empfänger. Stellen Sie dann den Sender innerhalb der Funkreichweite von 25m (Wände, Hindernisse reduzieren die Reichweite) auf. Beobachten Sie, ob die Verbindung noch besteht. Durch Drücken von [▼] schalten Sie zwischen der Temperaturanzeige in °F und °C um.

Maximum Minimum

Durch Druck auf [MAX/MIN] können Sie zwischen der Anzeige der höchsten/niedrigsten(/augenblicklichen) Temperatur seit der letzten Speicherlöschung umschalten. Den Speicher löschen Sie, indem Sie während der Max/Min Anzeige [MAX/MIN] drücken und halten.

Weitergehende Informationen

Weiter Einstellungsmöglichkeiten/Informationen zu den Themen: Funkuhr, Funkprobleme, Gewährleistung, Technische Daten, Batterieanforderungen sowie die Konformitätserklärung finden Sie in der zusätzlichen

Stazione temperatura senza fili

Compresi nella fornitura:

1x Stazione

1x Istruzioni per l'uso

1x Trasmettitore di temperatura

Di cosa avete bisogno prima di iniziare:

2 x Batterie AAA

2 x Batterie AAA

Orario

L'apparecchio è dotato di un orologio radiocontrollato. Dopo l'inserimento delle batterie l'orologio viene impostato automaticamente. La sincronizzazione con il segnale orario può richiedere fino a 24 ore. Non definire ulteriori impostazioni fino alla sincronizzazione dell'orario! Premendo [▲] è possibile alternare tra la visualizzazione a 12 ore e quella a 24 ore.

Allarme sveglia

Premere e tenere premuto [ALARM] per passare alla modalità di impostazione del primo allarme sveglia. Regolare le ore tramite [▼/▲]. Confermare con [ALARM] e impostare i minuti in modo analogo. Completare la procedura con [ALARM]. Per disattivare/attivare l'allarme sveglia premere (più volte) [▲] nella modalità di allarme. Se l'allarme è attivo, sul display compare il simbolo di una campanella. Mentre suona la sveglia, premere [SNOOZE] per attivare la funzione di ritardo allarme (il simbolo della campanella lampeggia sul display) oppure premere [ALARM] per disattivare l'allarme (il simbolo della campanella non lampeggia più). Premere [SET] per uscire dalla modalità di allarme.

Termometro / Trasmettitore radio

Per la messa in funzione del trasmettitore, posizionarlo a non oltre 1 m di distanza dal ricevitore. Inserire le batterie nel trasmettitore entro 2 minuti dalla messa in funzione del ricevitore. La temperatura compare automaticamente sul ricevitore. Collocare quindi il trasmettitore in un campo radio di 25 m (pareti e ostacoli riducono la portata). Controllare se il collegamento è ancora in essere. Premere [▼] per alternare fra la temperatura in °F e in °C.

Massimo / Minimo

Premere [MAX/MIN] per commutare fra la visualizzazione della temperatura massima/minima (attuale) dall'ultima cancellazione della memoria. Per cancellare la memoria premere e tenere premuto [MAX/MIN] durante la visualizzazione dei valori massimo e minimo.

Ulteriori informazioni

Ulteriori possibili impostazioni/informazioni sugli argomenti orologio radiocontrollato, problemi di segnale, garanzia, dati tecnici e requisiti per le batterie, nonché la dichiarazione di conformità, sono riportate nelle istruzioni per l'uso supplementari e all'indirizzo